# SONY

# ICレコーダー

## 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してく ださい。

# IC recorder

# ICD-BP120/BP220/BP320

©2000 Sony Corporation

# ⚠警告 安全のために

事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

- ・ 安全のための注意事項を守る
- ・ 故障したら使わない
- 万一異常が起きたら、お買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理を依頼する

### 警告表示の意味

この取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

# 

この表示の注意事項を守らないと、 火災・感電などにより死亡や大けが など人身事故の原因となります。

# 

この表示の注意事項を守らないと、 感電やその他の事故によりけがをした り周辺の家財に損害を与えたりするこ とがあります。 注意を促す記号





ーニー 行為を禁止する記号





この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

# 目次

<u> </u>	5
お使いになる前に	
ICレコーダーとは?	7
主な特長	8
準備	9
準備1:乾電池を入れる	9
準備2:時計を合わせる	10
基本的な使いかた	
用件を録音する	12
いろいろな録音のしかた	15
録音した用件を聞く	16
録音した用件を消去する	20
1件ずつ消去する	20
フォルダの中身を一度に消去する	21
ブックマークを設定するには	22
指定した区間を繰り返し聞く―A-Bリピート	23
用件の編集	
録音済みの用件に追加または上書き録音する	24
録音済みの用件に追加録音する	24
録音済みの用件の途中から上書き録音する	25
用件をふたつに分ける / つなげる - インデックス追加 / 削除	26
用件をふたつに分ける(インデックス追加)	26
用件をつなげる (インデックス削除 )	
用件を別のフォルダに移動する - ムーブ	29

### 目次(つづき)

用件に惨光順位をプリし业へ省んる・里姜ャーグ	30
停止中に重要マークをつけるには	30
再生中に重要マークをつけるには	31
その他の機能	
希望の時刻に録音を始める タイマー録音	32
希望の時刻に再生を始める — アラーム再生	35
誤操作を防止する— ホールド機能	38
表示を切り換える	39
メニュー一覧	40
設定を変える	41
別売りのパソコン接続キットを使う	42
その他	
使用上のご注意	43
お手入れ	43
故障かな?と思ったら	44
システム上の制約	46
主な仕様	47
各部のなまえ	
保証書とアフターサービス	50
<b></b>	51

ワールドモデルをお買い上げのお客様へ ボタンの名称は英語になっておりますので、( )内に表記されて いる英語の名称をご覧ください。

# ⚠警告 🗸





下記の注意事項を守らないと火災・感電により死亡や大けがの原因となります。

### 内部に水や異物を落とさない

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。 万一、水や異物が入ったときは、すぐに電池を 抜き、お買い上げ店またはソニーサービス窓口 にご相談ください。



湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や、 直射日光のあたる場所には置かない 火災や感電の原因となることがあります。 とくに風呂場では絶対に使用しないでください。



# **!** 注意

下記の注意事項を守らないとけがをしたり周辺の家財に 損害を与えたりすることがあります。

#### 内部を開けない

感電の原因となることがあります。内部の 点検や修理はお買い上げ店またはソニー サービス窓口にご相談ください。





大音量で長時間つづけて聞きすぎない 耳を刺激するような大きな音量で長時間 つづけて聞くと、聴力に悪い影響を与える ことがあります。とくにイヤホンで聞くときに ご注意ください。呼びかけられて返事ができる くらいの音量で聞きましょう。



### 電池についての安全上のご注意

液漏れ・破裂・発熱・発火・誤飲による大けがや失明を避けるため、下記の ことを必ずお守りください。

# <u>♠警告</u>

- 小さい電池は飲み込む恐れがあるので、乳幼児の手の届くところに置かない。万が一飲み込んだ場合は、窒息や胃などへの障害の原因になるので、直ちに医師に相談する。
- 機器の表示に合わせて + と を正しく入れる。
- 充電しない。
- 火の中に入れない。分解、加熱しない。
- コイン、キー、ネックレスなどの貴金属と一緒に携帯・保管しない。ショートさせない。
- 火のそばや直射日光のあたるところ・炎天下の車中など、高温の場所で使用・保管・放置しない。
- 外装のビニールチューブをはがしたり傷つけたりしない。
- 指定された種類以外の電池は使用しない。
- 液漏れした電池は使わない。

#### アルカリ電池の液が漏れたときは素手で液をさわらない

アルカリ電池の液が目に入ったり、身体や衣服につくと、失明やけが、皮膚の炎症の原因となることがあります。そのときに異常がなくても、液の化学変化により、時間がたってから症状が現れることがあります。

#### 必ず次の処理をする

- 液が目に入ったときは、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で 十分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。
- 液が身体や衣服についたときは、すぐにきれいな水で充分洗い流してください。皮膚の炎症やけがの症状があるときは、医師に相談してください。

# <u>⚠</u> 注意

- 使い切った電池は取りはずす。長時間使用しないときも取りはずす。
- 新しい電池と使用した電池、種類の違う電池を混ぜて使わない。


## ICレコーダーとは?

本機は、ICメモリーを使用して手軽に声のメモなどを録音できるIC レコーダーです。簡単な操作で、録音や再生が手軽にできます。

### 録音

ICレコーダーでは、新しく用件を録音すると、自動的にメモリーの最後尾に記録されます。このため、テープレコーダーのように、他の用件の上から録音してしまう失敗がありません。

さらに、テープレコーダーと異なり、録音を始めるところまで早送り や巻き戻しをする必要がないので、必要なときにすぐ録音を始めら れ、大変便利です。



### 再生

テープレコーダーのように巻き戻しをする必要がないので、今録音したばかりの用件をすぐに聞くことができます。また、聞きたい用件を 簡単に探して聞くことができます。

### 消去

不要な用件は、簡単に消すことができます。

途中の用件を消すと、次の用件が自動的に繰り上がるので、テープのようにブランクができません。



# 主な特長

最大録音時間 ICD-BP120: 127分(SP) / 339分(LP)
 ICD-BP220: 262分(SP) / 698分(LP)
 ICD-BP320: 522分(SP) / 1393分(LP)\*


長時間の会議や講義なども録音できます。

- \*LPモードでの連続録音の場合は、途中電池交換が必要になります。 詳しくは乾電池の持続時間(10ページ)をご確認ください。
- 5つのフォルダに各99件まで録音可能。
- アラーム再生機能(35ページ) 設定した時刻に自動的に用件を再生することができます。
- タイマー録音機能(32ページ)
   設定した時刻に自動的に録音を開始、終了することができます。
- インデックス追加・削除機能(26、28ページ)
   「インデックス」を追加し、好きなところで用件を分割したり、削除して2つの用件をひとつにつなげることができます。
- ブックマーク設定機能(22ページ)
   用件の途中に「ブックマーク」を設定し、設定したところから再生を始めることができます。
- 1件リピート・A-Bリピート再生機能(18、23ページ)1つの用件、または、用件の指定した区間を繰り返し再生できます。
- イージーサーチ機能(19ページ)
   用件を再生中、10秒先に早送りしたり、3秒間早戻しして聞いたりすることができます。
- 再生スピード調節機能(18ページ) 用件を速聞きまたは遅聞きできます。
- デジタルVOR (自動音声録音スタート)機能(15ページ)
- 上書き録音・追加録音機能(24、25ページ) 録音済みの用件に対して、用件の途中から続けて上書き録音した り、用件の後ろに続けて新たに追加して録音することができます。
- 外部マイク端子(15ページ)
- パソコン接続機能(42ページ)
   別売りのパソコン接続キットICKIT-W5を使って、ICレコーダーに録音した用件をパソコンに取り込むことができます。


## 準備

### 準備1:乾電池を入れる

1 電池ぶたを矢印の方向へずらして開ける。



**2** 単4形アルカリ乾電池(付属)を2本入れ、 ふたを閉める。



電池ぶたは落としたり、無理な力を 加えたりするとはずれることがあり ます。そのときは上の図のようには め直してください。

お買い上げのあと、初めて電池を入れたときや、電池を抜いたまま長時間お使いにならなかった後に電池を入れたときには、日付表示が点滅します。「準備2:時計を合わせる」(10~11ページ)の手順2~4をご覧になり、時計を合わせてください。

(次ページへ続く)

### 準備(つづき)

乾電池を交換する時期

電池の残量がなくなってくると、表示窓の表示でお知らせします。

【 が点滅したら、電池を交換してください。

#### □ ご注意

 電池を交換する際、消耗した電池を抜いてから3分以内に新しい電池を 入れないと、時計設定画面(日付表示が点滅)に戻ってしまったり、日 付・時刻が正しく表示されないことがあります。この場合は時計を合わ せ直してください。

なお、録音した内容やアラーム設定、タイマー録音設定は消えません。

・電池を交換するときは、必ず2本とも新しい乾電池に交換してください。

乾電池の持続時間(ソニーアルカリ乾電池LR03(SG)使用時)

連続使用の場合:録音時 約10時間(SP)、 約17時間(LP)


再生時 約7時間\*(SP)、 約9時間\*(LP)

- \* 音量(VOL)つまみ「4」付近で内蔵スピーカーで再生した場合
- \* 電池持続時間は使用条件によって短くなる場合があります。
- □ ご注意

本機にはマンガン電池はお使いになれません。

### 準備2:時計を合わせる

タイマー録音やアラーム機能を使用したり、録音した日付を記録するためには、本機の時計合わせをしておく必要があります。



1 メニュー(MENU)ボタンを押す。 メニューモードに入ります。

OFF ALAR M

- 2 時計設定画面を表示する。
  - ① I◀◀を1回押して 「SET DATE」を 表示させる。
- ② ■ボタンを押す。 「年」の数字が点滅し ます。





- 3 年月日を合わせる。
  - ① I◀◀または▶▶Iを 押して「年」の数 字を選ぶ。
- ② ▶■ボタンを押す。③ 同様にして、「月」の数字が「月」「日」・ 点滅します。せ、 ▶■ホ
  - 「月」、「日」を合わせ、 **▶**■ボタン を押す。

を押り。 「時」の数字が点滅 します。







- 4 時分を合わせる。
  - ① I◀◀または▶▶Iを 押して「時」の数 字を選ぶ。





点滅します。

「分」の数字が



を合わせる。

5 時報と同時に ■ボタンを押す。 SET DATE表示に戻ります。



② ▶■ボタンを押す。③ 同様にして、「分」

6 メニュー(MENU)ボタンを押す。



本機には電源スイッチはありません。表示窓には常に表示が出ています。

### 用件を録音する

A、B、C、D、E05つのフォルダそれぞれに99件までの用件を録音できます。

●録音 / 停止(REC/STOP)ボタンを押すと、自動的に一番最後の部分に 録音が追加されるので、テープのように録音されていない部分を探す必要 がなく、すぐに録音が始められます。

例: 用件1 用件2 新しN用件 空きスペース

□ ご注意

長時間録音するときは、新しい電池を入れてください。録音を始める前に必ず電池残量表示(10ページ)を確認してください。

# 1 録音したいフォルダを選ぶ

0

(D

 $\mathbb{Q}$ 

フォルダ(FOLDER) -ボタンを何度か押して 用件を録音したいフォ ルダ(A~E)を表示さ せる。



# 2 録音を始める

 ●録音 / 停止 — (REC/STOP) ボタンを押す。

メモリー残量表示

12



- ② 内蔵マイクに向かって 話す。

録 / 再(OPR)ランプ (録音中は赤く点灯)

●録音 / 停止(REC/STOP) ボタンは、録音中ずっと押し 続ける必要はありません。

\*表示(DISPLAY)ボタンで設定した表示 (39ページ)が表示されます。

# 3 録音を止める



#### ☞ 録音を止めるには

●録音 / 停止 (REC/STOP)ボタンの代わりに■停止 (STOP)ボタンを押して、録音を止めることもできます。

次に録音するとき、フォルダが同じ場合は、手順1は省略できます。

### 録音の途中で止めるには(一時停止)

一時停止する^	■ 一時停止 (PAUSE)ホタンを押す。 録音一時停止中は録 / 再(OPR)ランプ が赤く点滅 し、「PAUSE」表示が点滅 します。
一時停止を解除する	もう一度■一時停止 (PAUSE)ボタンを押す、または ●録音 / 停止 (REC/STOP)ボタンを押す。 先ほど録音していた用件に続けて録音することができます。(録音一時停止後、録音を続けず、停止するときは、■停止 (STOP)ボタンを押します。)

<sup>\*</sup> 録音を一時停止して約1時間たつと、一時停止は解除され、録音停止になります。

#### ■ 録音するときのご注意

録音中に本機に手などが当たったり、こすったりすると、雑音が録音されてしまうことがありますので、ご注意ください。

(次ページへ続く)

### 用件を録音する(つづき)

#### ⑦ 内蔵マイクの感度を切り換えるには

用途に合わせ、裏面のマイク感度 (MIC SENS)スイッチを切り換えます。 会議(H):会議録音モード。遠くの音や小さい音を録音するとき使います。

(例:会議を録音するとき)

口述(L): 口述録音モード。近くの音や大きい音を録音するとき使います。 (例:マイクを口元に近づけて録音するとき)

#### 録音中の音を聞く(モニターする)には

付属のイヤホンをイヤホン(EAR)ジャックに差し込んでください。 モニター音は音量(VOL)つまみで調節できます。(録音レベルは一定です。)

#### ロ ご注意

録音モニター中に音量を上げすぎたり、イヤホンをマイクに近づけすぎたりすると、イヤホンの音をマイクが拾い、ピーッという音(ハウリング)が生じることがあります。

#### 録音可能時間について


最大録音時間は、全フォルダ合わせて下記のようになります。

	SPモード	LPモード	SPとLP混在
ICD-BP120	127分	339分	127~339分の間
ICD-BP220	262分	698分	262~698分の間
ICD-BP320	522分	1393分	522~1393分の間

お買い上げ時は、SPモードが選択されています。録音モードを切り換えるには、41ページをご覧ください。録音可能な残り時間は、表示モード(39ページ)を切り換えて、「残り時間表示モード」で確認することができます。

#### メモリー残量表示について

残量が減ると、ひとつずつ消えていきます。



録音中に残り時間が5分を切ると、メモリー残量表示の最後の一つが点滅し、 残り時間が1分を切ると、「REMAIN」の表示と設定した表示モード(39ページ) が交互に点滅します。メモリ・がいっぱいになると、自動的に録音が止まり、 「ピピピピ」という警告音が鳴り、「FULL」表示(44ページ)が点滅します。

### いろいろな録音のしかた

音がしたとき自動的に録音を始めるには―デジタルVOR機能 裏面のVORスイッチを「入」(ON)にすると、ある大きさ以上の音を マイクが拾うと自動的に録音が始まり、音が小さくなると録音が止ま ります。

#### □ ご注意

VOR機能は周囲の環境に左右されます。状況に合わせてマイク感度 (MIC SENS)スイッチを「会議(H)」または「口述(L)」に切り換えてください。マイク感度を切り換えても思いどおりに録音できないときや、大切な録音をするときは、VORを「切」(OFF)にしてください。

#### 外部マイクや他の機器から録音するには

マイク(MIC)ジャックに別売りのミニプラグ付きマイクロホン(47ページ)をつないだり、別売りの接続コードRK-G64(日本国内のみ)を使ってテープレコーダーやテレビ、ラジオのイヤホン端子とつなぎます。

外部マイクをつなぐと、内蔵マイクは自動的に切れ、外部マイクの音を録音します。プラグインパワー対応のマイクを使うと、マイクの電源は本機から供給されます。

録音済みの用件に追加録音、上書き録音をするには 24、25ページをご覧ください。

# 録音した用件を聞く


あらかじめ録音してある用件を選んで聞くときは、手順1から操作してください。

今録音したばかりの用件を聞くには、手順3から行ってください。

# 1 フォルダを選ぶ



# 2 用件番号を選ぶ



\*表示(DISPLAY)ボタンで設定した表示(39ページ)が表示されます。

3 再生を始める



1つの用件の再生が終わると、次の用件の始めで停止します。フォルダ内の最後の用件の再生が終わると、その用件の始めに戻って停止します。

#### ② イヤホンやヘッドホンで聞くには

モードの表示)

付属のイヤホンまたは別売りのイヤホンやヘッドホンをイヤホン(EAR)ジャックに差し込んでください。スピーカーからは音が出なくなります。両耳タイプのイヤホンまたはヘッドホンを差すと、両耳から聞こえます。(ただし、音声はモノラルです。)

#### 再生の途中で止める

再生の途中で停止し、用件の ■停止(STOP)ボタンを押す。	
頭に戻る	

再生の途中、その位置で停止 する\* を押す。 もう一度 ■ ボタンを押すと、止めたとこ ろから再生が始まります。

\* ■一時停止(PAUSE)ボタンを押しても、再生を一時停止できます。このときは、 録/再(OPR)ランプが緑に点滅します。また、約1時間たつとその位置で停止状態 になります。

#### その他の操作

今聞いている用件の頭に戻る*	I◀◀ を短く1回押す。**
前の用件、さらに前の用件に	► ► を短く何回か押す。**(停止中は押
戻る	したままにすると、連続して戻ります。)

<sup>\*</sup> ブックマーク(22ページ)を設定してある場合は、用件の頭ではなく、ブックマークの位置まで戻ります。 (次ページへ続く)

### 録音した用件を聞く(つづき)

次の用件に進む***	<b>▶▶</b>  を短く1回押す。**
さらに次の用件に進む	▶▶ を短く何回か押す。**(停止中は押し
	たままにすると、連続して進みます。)
速聞きする	裏面の再生スピード(PLAY SPEED)切り
	換えスイッチを「速い(FAST)」にする。
	(約30%速い速度で再生されます。)
遅聞きする	裏面の再生スピード(PLAY SPEED)切り
	換えスイッチを「遅い(SLOW)」にする。
	(約15%遅N速度で再生されます。)
普通の再生スピードに戻す	裏面の再生スピード(PLAY SPEED)切り
	換えスイッチを「標準(NORMAL)」にす
	る。

<sup>\*\*</sup> EASY-SがOFFに設定されている場合の操作です。ONに設定されている場合の操作は19ページの「聞きたいところをすばやく探すには —イージーサーチ機能」をご覧ください。

同じ用件を繰り返し聞くには — 1件リピート再生

再生中に▶■再生 / 停止(PLAY/STOP)ボタンを1秒以上押します。

「 」が表示され、その用件が繰り返し再生されます。

リピート再生をやめて普通の再生に戻るには、
■再生 / 停止(PLAY/STOP)ボタンを押します。

再生を止めるには、■停止(STOP)ボタンを押します。

用件の頭だけをひと通り聞くには ― スキャン再生

停止中に▶■再生 / 停止(PLAY/STOP)ボタンを1秒以上押します。

「SCAN」が表示され、選んだファイル内の最初の用件から最後の用件まで始めの5秒ずつ再生します。

聞きたい用件がみつかったら、▶■再生 / 停止( PLAY/STOP ) ボタンを押すと、その用件を続けて聞くことができます。

ファイル内の用件を続けて聞くには — コンティニュー再生 41ページをご覧ください。

<sup>\*\*\*</sup> ブックマーク(22ページ)を設定してある場合は、次の用件ではなく、ブックマークの位置まで進みます。

再生中に早送り/早戻しするには(キュー/レビュー)

早送りするには、再生中に**▶▶**1を押し続け、聞きたいところで離します。 早戻しするには、再生中に**!◄**< を押し続け、聞きたいところで離します。

最初は少しずつ(4秒単位で)早送り/早戻しされるので、1語分だけ戻したり、送ったりして聞きたいときに便利です。

しばらくそのままにすると、高速での早送り/早戻しになります。 用件と用件の間では2秒間一時停止します。

早送り/早戻し中は、表示モード(39ページ)の設定に関係なく、カウンター表示になります。

ー時停止中でも同様の操作ができます。聞きたいところで離すと、そこで ー時停止状態となります。

#### ☞ 最後の用件の終わりまで早送りすると

最後の用件の終わりまで送られると、「END」表示が5秒間点滅します。 点滅中は録/再(OPR)ランプは緑に点灯しています。(再生音は聞こえません。)「END」の点滅中にI◀◀ボタンを押したままにすると、早戻しされ、離したところから再生が始まります。

「END」の点滅と録/再(OPR)ランプが消えると、最後の用件の頭に戻って止まります。

最後の用件が長時間の用件の場合で、用件中の後ろの方を探して再生したい場合は、▶▶ボタンを押し続けていったん用件の最後まで早送りして、「END」表示の点滅中にI◀◀ボタンを押して聞きたいところまで早戻しして探すと便利です。

(最後の用件以外の場合は、次の用件の頭に送ってから再生中に早戻しすると素早く探せます。)

#### 聞きたいところをすばやく探すには ―イージーサーチ機能

EASY-SをONに設定しておくと、再生中または再生一時停止中に▶◀ボタン、▶▶Iボタンを何度か押して聞きたいところまで早送り、早戻しをして聞くことができます。

■■ボタンを1回押すごとに約3秒前、▶■ボタンを1回押すごとに約10秒 先を再生します。会議録音などで、聞きたいところをすばやく探すのに便 利です。

イ・ジーサーチのON/OFF設定については「メニュー一覧」(40ページ) をご覧ください。

19

## 録音した用件を消去する

録音した用件を1件ずつ、または1つのフォルダ内の全用件を一度に消去することができます。

一度消去した内容はもとに戻すことはできませんので、ご注意ください。

### 1件ずつ消去する

消したい用件だけ消去することができます。

用件を消すと、次の用件が自動的に繰り上がるので、間に空白部分は残りません。

消去前 用件1 用件2		用件3	用件4	用件5
3件目を消去する				
消去後 用件1	用件4			

用件の番号が繰り上がる



① 消去したい用件を再生中に 消去(ERASE)ボタンを押す。 または、停止中に消去(ERASE) ボタンを1秒以上押す。

「ピピーピ」という確認音が鳴り、 用件番号と「ERASE」が点滅し、 消去したい用件の初めと終わりの 5秒が10回ずつ再生されます。



②「ERASE」の点滅中に消去 (ERASE)ボタンをもう1度押す。 用件が消去され、以降の用件番号が 繰り上がります。


(例えば、用件3を消去した場合、 用件4だったものが用件3になります。 消去が完了すると、消去した用件の 次の用件の頭で停止します。)



- ☞ 途中で消去をやめるには 手順②の前に■停止(STOP)ボタンを押します。
- 他の用件を消去するには手順①と②を繰り返します。
- 砂とつの用件の一部分だけ消去するには インデックスを追加(26ページ)して、消去する部分としない部分に分けてから、消去したい部分の用件番号を選んで前ページの操作をします。


## フォルダの中身を一度に消去する

1つのフォルダの中のすべての用件を一度に消去することができます。



# ブックマークを設定するには

用件の途中でブックマークを設定しておくと、I◀◀または▶▶Iボタンでブックマークの位置まで飛んで再生を始めることができます。



再生中、または停止中にインデックス / ブック マーク ( INDEX/BOOKMARK)ボタンを1秒以 上押します。



ブックマーク表示が3回点滅し、ブックマークが設定されます。

ブックマークの位置から再生を始めるには

停止中にI◀■または▶▶Iボタンを押します。ブックマーク表示が3回 点滅したら、▶■再生 / 停止(PLAY/STOP)ボタンを押します。

#### ブックマークを解除するには

停止中にI◀■または▶▶Iボタンでブックマークを消去したい用件の番号を選び、インデックス / ブックマーク (INDEX/BOOKMARK)ボタンを押しながら消去 (ERASE)ボタンを1秒以上押します。ブックマーク表示と「ERASE」が点滅中にもう一度消去 (ERASE)ボタンを押します。

#### ロ ご注意

- 1つの用件に設定できるブックマークは1つのみです。
- ・すでにブックマ クの設定された用件に新たにブックマークを設定する 。 と、古いブックマークは解除され、新しい位置にブックマークが移動し

22 ± d.

# 指定した区間を繰り返し聞く—A-Bリピート

用件の再生中に、繰り返し聞きたい区間の最初(A点)と最後(B点)を指定します。



1 再生中にA-Bリピート/重要マーク(A-B REPEAT/PRIORITY)ボタンを短く押して、A点を指定する。 「A-B B」が点滅します。



2 もう一度A-Bリピート/重要マーク(A-B REPEAT/PRIORITY)ボタンを短く押して、B点を指定する。

「A-B」と表示され、指定した区間が繰り返し再生されます。



### 普通の再生に戻すには

▶■再生 / 停止(PLAY/STOP)ボタンを押します。

A-Bリピート再生を止めるには


■停止(STOP)ボタンを押します。

#### □ ご注意

- 2 件以上の用件にまたがってA-Bリピートの区間を指定することはできません。
- B点を指定しないと、その用件の終わり(または始め)が自動的に B点になります。


# 録音済みの用件に追加または上書き録音する

### 録音済みの用件に追加録音する



用件を再生中に、その用件に追加して録音することができます。 新しく追加した内容は、どこで録音を始めても、再生中の用件の最後 に追加されます。

用件番号は新たにつけられるのではなく、再生中の用件の一部として 数えられます。



再生中に●録音 / 停止(REC/STOP)ボタンを1秒以上押す。



「REC」が表示され、「ADD」が3回点滅します。 録/再(OPR)ランプは赤に変わります。 再生中の用件に追加録音されます。


2 ●録音 / 停止(REC/STOP)ボタンまたは■停止(STOP)ボタンを押して録音を止める。

24

### 録音済みの用件の途中から上書き録音する

用件の中の指定した場所に新たに録音することができます。すでに録音してあった部分は消去されます。

#### 上書き録音をしたいところ



2件目で上書き録音された部分

- 再生中に●録音 / 停止(REC/STOP)ボタンを短く押す。
  - 「OVER」が点滅し、録/再(OPR)ランプは赤く点滅します。




- **2** ●録音 / 停止(REC/STOP)ボタンを押して録音を開始する。「REC」が表示され、録 / 再(OPR)ランプは赤く点灯します。
- 3 ■停止(STOP)ボタンを押して録音を止める。
- 日 ご注意
  - ・追加・上書き録音する部分は、再生中の用件の録音モード(SPまたは LP)と同じ録音モードで録音されます。メニューで設定した録音モード (41ページ)とは異なる場合がありますので、ご注意ください。
  - ・メモリー残量が不足している場合は上書き録音ができません。詳しくは 「故障かな?と思ったら」(44ページ)をご覧ください。

# 用件をふたつに分ける/つなげる

### - インデックス追加/削除

ひとつの用件の途中に「インデックス」を追加してふたつに分割したり、「インデックス」を削除してふたつの用件をひとつにつなげることができます。

録音中/再生中 - インデックス追加ができます。(下記参照) 停止中 - インデックス削除ができます。(28ページ参照)



## 用件をふたつに分ける(インデックス追加)

再生中または録音中に、用件に「インデックス」を追加し、用件を分割することができます。

インデックスを追加すると、その場所から新たな用件番号がつくため、会議など長時間録音の場合に、再生したい場所が素早く探せるので便利です。

1件目	2件目		3件目	4件目
шн				71714
	▲ インデックスを追加			
1件目	2件目	3件目	4件目	5件目
				骨号が1つずつ
最初の議題ですが・・・ 次の議題に入り 増える				5

録音中にインデックスを追加するには 用件の録音中に、インデックスを追加したいと ころでインデックス / ブックマーク (INDEX/ BOOKMARK) ボタンを押す。

押したところから新しい用件番号がつき、その番号が3回点滅します。2つの用件として録音されますが、途切れず続けて録音されます。



1件目	2件目	3件目	
	4	インデック	スを追加
		——→ 結けっ	「録音される

☞ 録音一時停止中(13ページ)にもインデックスを追加できます。

再生中にインデックスを追加するには 分割したい用件を再生し、インデックスを追加 したいところでインデックス / ブックマーク (INDEX/BOOKMARK)ボタンを押す。 用件が分割され、新しい用件番号が3回点滅します。 以降の用件番号はひとつずつ送られます。



● IIー時停止(PAUSE)ボタンで再生一時停止中(17ページ)にもインデックスを追加できます。

インデックスを追加した部分を探して聞くには 分割した用件を1件として用件番号がついているので、用件番号を探すときと 同様にⅠ◀または▶▶Ⅰを押して再生する部分を探してください。

- 分割した用件を続けて聞くには41ページ「コンティニュー再生」で「CONT ON」を選ぶと便利です。
- ご注意 重要マーク(30ページ)のついた用件にインデックスを追加した場合、分割した後ろの用件にも同じ重要マークが付きます。

(次ページへ続く)

### 用件をふたつに分ける / つなげる — インデックス追加 / 削除(つづき)

### 用件をつなげる(インデックス削除)

「インデックス」を削除することで2つの用件を1つの用件にまとめることができます。

1件目	2件目	3件目	4件目	5件目
	7,	▲ インデックス		
		を削除		
1件目	2件目		3件目	4件目

用件番号が1つずつ減る

停止中に操作します。

- 1 I◀◀または▶▶I ボタンで、つなげたい2つの用件のうち、後ろのほうの用件番号を選ぶ。
- **2** インデックス / ブックマーク (INDEX/BOOKMARK) ボタンを押しながら消去 (ERASE) ボタンを1秒以上 押す。

「ID ERASE」が10秒間点滅します。

3 点滅している間に消去(ERASE)ボタンを押す。 ことが開始。 2つの用件が1つの用件にまとまり、用件番号が上図のようにつけ直されます。

インデックスの削除を途中でやめるには 手順3の前で■停止(STOP)ボタンを押します。

#### □ ご注意


- 用件をつなげると、後ろの用件のアラーム設定(35ページ) 重要マーク (30ページ) ブックマーク(22ページ)などは削除されます。
- ブックマーク(22ページ)のついた用件の場合、上記の操作でまずブックマークが解除されます。もう一度上記の操作を行うと、インデックスが削除されます。

インデックス追加・削除についてのご注意

ICレコーダーの録音方式のシステム上の制約により、インデックスの追加/削除ができなくなることがあります(46ページ参照)。

# 用件を別のフォルダに移動する - ムーフ

録音済みの用件を、他のフォルダに移動させることができます。




例:フォルダAの3件目の用件をフォルダCに移動する場合

1 移動させたい用件を再生する。

OOO Z

2 用件の再生中にフォルダ(FOLDER)ボタンを押して、移動先のフォルダを点滅させる。

移動先のフォルダと「MOVE」表示が点滅し、用件の 頭の5秒と最後の5秒が10回繰り返し再生されます。



愛 途中でフォルダの移動をやめるには 手順3の前に■停止(STOP)ボタンを押します。

ロ ご注意




(例:フォルダCに既に 6件入っていた場合)

ムーブ機能を使って用件を移動すると、もとのフォルダからは用件がなくなり、移動先のフォルダのみに用件が入ります。(用件をコピーする機能ではありません。)

# 用件に優先順位をつけて並べ替える - 重要マーク

通常、用件は各フォルダの中で録音日時の古い順に番号が付けられて 並んでいます。これを、重要な用件が先に来るように、重要マーク ( )を付けて並べ替えることができます。

「」、最重要)、「」、「」、無印の4段階に並べ替えることができます。



### 停止中に重要マークをつけるには

1 重要マークをつけたい用件を表示させる。



- 2 A-Bリピート/重要マーク(A-B REPEAT/PRIORITY)ボタンを1秒以上押す。 マークと用件番号が点滅します。
- 3 点滅している間にA-Bリピート/重要マーク(A-B REPEAT/PRIORITY)ボタンを何度か押しての数を選ぶ。 点滅から点灯に変わると、設定が完了し、 用件が並び替わります。





### 再牛中に重要マークをつけるには

**1** A-Bリピート / 重要マーク(A-B REPEAT/ PRIORITY)ボタンを1秒以上押して、 を表示させる。

7///

用件の頭と終わりを5秒間ずつ再生します。

2 A-Bリピート/重要マーク(A-B REPEAT/ PRIORITY)ボタンを何度か押して の数 を選ぶ。



3 ▶■再生 / 停止(PLAY/STOP)ボタンを 押して決定する。 用件が並び替わります。

#### 重要マークのついた用件は

各フォルダの中で、印の数の多い順に自動的に並べ替えられます。 印のない用件は、印のある用件の後ろに並びます。

Œ の数が同じ用件が2件以上ある場合は 録音日時の古い順に並びます。

例:同じフォルダに用件が3件入っているとき








3番目

□ ご注意

用件の順番を入れ替えている間は、用件番号のところに「--」が表示され ます。

## 希望の時刻に録音を始める― タイマー録音

あらかじめ設定した時刻に録音を開始、終了することができます。



- 1 タイマー録音設定画面を表示する。
  - ① メニュー(MENU) ボタンを押す。 メニューモードに入り、「ALARM」が表示されます。
- OFF ALAR M
- ② I◀◀または▶►Iボタンを押し、「TIMER」を表示させ、▶■ボタンを押す。「OFF」が点滅します。
- Z IME P
- ご注意 時刻設定をしていない場合は、タイマー録音 設定はできません。
- ③ I◀◀または▶▶Iボタンを押して、「○N」 を点滅させる。

- TIME P
- ④ ►■ボタンを押す。 「START」が1秒間点灯した後、「DATE」 が点滅します。



### 2 タイマー録音を開始する日を設定する。

#### 年月日を指定する場合

- ①「DATE」が点滅している間、▶■ボタンを押す。
- ② ◄ または▶ ボタンを押して「年」の数字を 選び、▶■ボタンを押す。
- ③ 同様にして「月、「日」の数字を選ぶ。

调に1回録音したい場合

**▶** または**▶** ボタンを押して曜日を選び、

■ボタンを押す。

毎日決まった時刻に録音したい場合


I◀◀または▶▶Iボタンを押して「DAILY」を選

び、**▶**■ボタンを押す。

- 3 録音を開始する時刻を設定する。
  - ① ◄◄または▶►Iボタンを押して「時」の数字を選 び、**▶**■ボタンを押す。
  - ② I◀◀ または▶▶Iボタンを押して「分」の数字を選 び、**▶**■ボタンを押す。 「END」が1秒間点灯した後、録音終了時刻の

「時」の数字が点滅します。

4 同様にして録音を終了する時刻を設 定する。



I◀◀または▶▶Iボタンを押してSPまたはLP を選び、▶■ボタンを押す。

**6** メニュー(MENU)ボタンを押す。 通常の表示に戻ります。

「(・)」が表示されます。

設定した録音開始時刻になると、自動的に録音が 始まります。

録音中は「む」が点滅します。

録音が終わると、録音した用件の頭で停止します。(次ページへ続く)















### 希望の時刻に録音を始める― タイマー録音(つづき)

タイマー録音を途中でやめるには

■(停止)ボタンを押します。

タイマー録音設定を変更するには

33ページの手順2、3、4または5でI◀◀ボタンまたは▶▶Iボタンを押して 年月日、時刻を変更し、▶■ボタンを押します。

タイマー録音設定を解除するには

32ページの手順1の③で「OFF」を選んで▶■ボタンを押します。

#### ロ ご注意


- タイマー録音は1件のみ設定できます。
- タイマー録音が始まると、自動的にタイマー録音設定で選んだ録音モードになり、録音が終わると、自動的に録音モード設定で選んだ録音モードに戻ります。
- ・タイマー録音設定を行う前に、録音可能時間(39ページ)を確認してください。タイマー録音に要する時間が録音可能時間より長いと、タイマー録音設定ができません。ただし、毎週、または毎日で設定する場合は、1回目のタイマー録音時間が録音可能時間より短ければ設定はでき、2回目以降の録音は録音残り時間がなくなるまで行われます。
- 選んだフォルダにすでに99件録音されているか、メモリーがいっぱいの場合はタイマー録音できません。
- タイマー録音開始時刻が23時59分以前で、終了時刻が0時00分以降の場合、終了時刻は翌日になります。
- アラーム再生中にタイマー録音開始時刻になった場合、再生を中止し、 タイマー録音が始まります。
- 録音以外の動作中にタイマー録音開始時刻になった場合は、動作を中止し、タイマー録音が始まります。

録音中にタイマー録音開始時刻になった場合は、そのまま録音を続け、タイマー録音は中止されます。

# 希望の時刻に再生を始める ― アラーム再生

あらかじめ設定した時刻にアラーム音とともに用件を再生することが できます。

特定の日付を指定したり、毎週同じ曜日や毎日同じ時刻に再生するよ うに設定できます。また、用件再生をせずにアラーム音だけ鳴らすこ ともできます。



1 アラーム再生したい用件を表示させる。 (16ページの手順1、2参照)




2 メニュー(MENU)ボタンを押す。 「ALARM OFF」が表示されます。 (すでにその用件がアラーム設定されている と「ON」が表示されます。)



ロ ご注意 時刻設定をしていない場合や、用件が録音されていない場合はアラーム設 定はできません。

3 アラーム設定を「ON」にする。





### 希望の時刻に再生を始める — アラーム再生(つづき)

4 アラーム再生する日を設定する。

日付(DATE)を指定する場合

- ■を押す。
- ①「DATE」点滅中に ② ► / トト で「年」の 数字を選び、▶■ を押す.
- ③同様に「月」 「日」の数字を 選び、**▶**■を 押す。







週に1回再生したい場合

I◀◀/▶▶Iで希望の曜日(「SUN」~「SAT」)を表 示させ、▶■を押す。

毎日決まった時刻に再生したい場合

**I**◀◀ / ▶▶ I で 「 DAILY 」 を表示させ、 ▶■を押す。

- 5 アラーム再生する時刻を設定する。
  - (1) ▶ で「時」の数字 ②同様に「分」の数字を選び、 を選び、▶■を押す。 ■を押す。





6 ► I で B-PLAY」(アラーム音後に用件 再生)または「B-ONLY」(アラーム音のみ)を 選ぶ。



- 7 ▶■を押す。 設定が完了しました。
- 8 メニュー(MENU)ボタンを押す。 通常の画面に戻ります。 アラーム設定された用件には「(\*\*)」が表示されます。



設定した時刻になると、約10秒間アラーム音が鳴り、選んだ用件の再生が始まります。(「B-ONLY」を選んだ場合はアラーム音のみが鳴ります。)

再生が終わると、自動的に停止します。(アラーム再生した用件の 頭に戻ります。)

- ☞ アラーム再生された用件をもう一度聞くには
  - ►■再生 / 停止 (PLAY/STOP)ボタンを押すと、その用件の始めから再生されます。
- 用件が再生される前に止めるには アラーム音が鳴っている間に■停止(STOP)ボタンを押します。ホールド (HOLD)スイッチが入っていても止められます。

#### アラーム設定を解除するには

35ページの手順3で「OFF」を選んで▶■を押す。

#### アラーム設定内容を変更するには

35ページの手順1~3を行い、現在設定されているアラーム再生日が表示されたら手順4~7で新しい内容で設定する。

#### ロ ご注意

- すでに他の用件でアラーム設定またはタイマー録音設定されているのと同じ時刻を設定しようとすると、「PRE SET」が表示され、アラーム設定はできません。
- アラーム再生中に別の用件の設定時刻になった場合、用件の途中で次の アラーム再生が始まります。
- アラーム再生中にタイマー録音開始時刻になった場合は、再生が止まり、タイマー録音が始まります。
- 録音中にアラーム設定した時刻になった場合は、録音終了後にアラーム音が鳴ります。「(∞)」のみが点滅します。
- 録音中に2つ以上のアラーム設定時刻になった場合は、時刻の早い方の用件のみ再生されます。
- メニューモード中にアラーム設定時刻になった時は、メニューモードが 中止され、アラームが鳴ります。
- ・アラーム再生を設定した用件を消去すると、アラーム設定は無効になります。
- アラーム再生を設定した用件にインデックスを追加した場合、分けた点より前の部分のみアラーム再生されます。
- ・アラーム再生を設定した用件のインデックスを削除し、前の用件とつな げた場合、アラーム設定は無効になります。 (次ページへ続く)

## 希望の時刻に再生を始める — アラーム再生(つづき)

- 再生音の大きさは、音量(VOL)つまみで調節できます。ちょうど良い 音量に設定してお使いください。
- 消去中にアラーム設定した時刻になった場合は、消去を終了したときに 約10秒間アラーム音が鳴り、用件が再生されます。
- 一度設定したアラームは、アラーム再生を終了した後も設定は解除されません。

## 誤操作を防止する― ホールド機能



ホールド(HOLD)スイッチを矢印の方向にずらします。「HOLD」が3回点滅し、すべてのボタンが操作できなくなります。




操作できるようにするには、ホールド(HOLD)スイッチを矢印と反対の方向にずらしてください。


- □ ご注意
  - 録音中にHOLDにした場合、録音を止めるには、まずHOLDを解除してください。
- ボールド中でもアラーム再生は止められます。
   アラーム再生時、アラーム音や用件再生を止めるときには■停止(STOP)
   ボタンは使えます。(通常の用件再生は停止できません。)

## 表示を切り換える

表示(DISPLAY)切り換えボタンを押すと下記のように表示を切り 換えることができます。停止時、録音時、再生時とも、設定しておい た表示モードになります。

☞ 現在時刻表示について 停止中に3秒以上何も操作しないと、表示モードに関係なく、現在時刻 表示になります。







残り時間表示モード

停止中、録音中 は録音可能な残 り時間を表示し ます。

再生中は、その 用件の残り時間 を表示します。





録音日時表示モード



用件を録音した 時刻を表示します。 (時計を合わせて いない場合は

ます。)






録音年月日表示モード

用件を録音した 年月日を表示し ます。 (時計を合わせて いない場合は



ح ر D--N--Y-- ا 表示されます。)

## メニュー一覧



:初期設定

□ : ► ■ 再生 / 停止 (PLAY/STOP)ボタンで決定して進みます。

**◆→**: **▶●**ボタンで選びます。

## 設定を変える

40ページのメニュー一覧にしたがって操作してください。

- ① メニュー(MENU)ボタンを押してメニューモードに入る。
- ② I◀
  Iボタンで設定したい項目を選び、■再生/停止(PLAY/STOP)ボタンを押す。
- ③ I◀
  Iボタンでモードを選び、
  ■再生 / 停止(PLAY/STOP)ボタンを押して決定する。
- アラーム再生(ALARM)35ページ参照。
- タイマー録音(TIMER)32ページ参照。
- 録音モード(MODE)

SP: ICD-BP120では最大127分、ICD-BP220では最大262分、ICD-BP320では最大522分の録音ができます。よりよい音質で録音できます。

LP: ICD-BP120では最大339分、ICD-BP220では最大698分、ICD-BP320では最大1393分の録音ができます。

● ビープ音(ピッという確認音)(BEEP)

BEEP ON: 操作時の受付確認音が鳴ります。

BEEP OFF: 操作時の受け付け確認音が鳴りません。(アラームは

鳴ります。)

■ コンティニュー再生(CONT)

CONT ON: 用件を続けて再生します。

CONT OFF: 用件が終わるごとに止まります。

イージーサーチ(EASY-S)

EASY-S ON: I◀◀ボタンで約3秒戻る、または▶▶Iボタンで約10

秒先に進む(19ページ参照)。

EASY-S OFF: I◀◀ボタン、▶▶Iボタンで用件を送る(18ページ

参照)


● 時計設定(SET DATE)10ページ参照。

## 別売りのパソコン接続キットを使う

別売りのパソコン接続キットICKIT-W5を使ってパソコンに接続すると、以下のことができます。

- 本機で録音した音声データをパソコンのハードディスクに保存できます。
- パソコンに保存したデータを本機に再度転送することもできます。
- パソコンに取り込んだ用件を電子メールに添付すれば、声のメールを送ることができます。

#### 接続図



### 必要なシステム構成

以下の性能を満たしたIBM PC/AT\*およびその互換機

CPU: 200MHz以上のPentium®プロセッサー\*\*もしくは同等の性能を有するプロセッサー(NEC PC-98シリーズとその互換機では動作保証いたしません。Macintoshには対応していません。)

RAM容量:64Mバイト以上

ハードディスクの空き容量: 20Mパイト以上(音声データの扱い量に比例して多くの 空き容量が必要です。)

ドライブ: CD-ROMドライブ

通信ポート: USB

サウンドボード: Sound Blaster 16互換

ディスプレイ: ハイカラー(16ビットカラー)以上、800×480ドット以上

OS: Microsoft Windows® 2000 Professional, Windows® Millennium Edition, Windows®98、Windows®98 Second Edition標準インストール\*\*\*(日本語版)

- \* IBMおよびPC/ATは米国International Business Machines Corporationの登録商標です。
- \*\* PentiumはIntel Corporationの登録商標です。
- \*\*\* MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。

## 使用上のご注意

### ノイズについて

- 録音中や再生中に本機を電灯線、蛍光灯、携帯電話などに近づけすぎると、ノイズが入ることがあります。
- 録音中に本機に手などが当たったり、こすったりすると、雑音が録音されることがあります。

### ご使用場所について

• 運転中のご使用は危険ですのでおやめください。

#### 取り扱いについて

- 落としたり、強いショックを与えたりしないでください。故障の原因になります。
- 次のような場所には置かないでください。
  - -温度が非常に高いところ(60°С以上)。
  - -直射日光のあたる場所や暖房器具の近く。
  - -窓を閉めきった自動車内。(特に夏期)。
  - 風呂場など湿気の多いところ。
- -ほこりの多いところ。

キャッシュカードや定期券など、磁気を利用したカード類をスピーカーに 近づけると、マグネットの影響で磁気が変化してカードが使えなくなるこ とがありますので、ご注意ください。

万一故障した場合は、内部を開けずにお買い上げ店またはソニーサービス 窓口にご相談ください。

## お手入れ

#### 本体表面が汚れたときは

水気を含ませた柔らかい布で軽くふいたあと、からぶきします。シンナ・やベンジン、アルコール類は表面の仕上げを傷めますので使わないでください。

### バックアップのおすすめ

万一の誤消去や、ICレコーダーの故障などによるデータの消滅や破損にそなえ、大切な録音内容は、必ず予備として、テープレコーダーなどに録音、またはパソコンなどにバックアップを保存してください。

## 故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、もう一度下記項目をチェックしてみてください。 それでも解決しない場合、ご不明な点は、裏表紙に記載のテクニカルインフォ メーションセンターまでお問い合わせください。

なお、保証書とアフターサービスについては、50ページをご参照願います。

症状	原因 / 処置
操作ボタンを押しても 動作しない。	・ 乾電池の⊕と⊖の向きが正しくない。
	• 乾電池が消耗している。
	• ホールド(HOLD)スイッチが入っている。
	(ボタンを押すと「HOLD」表示が3回点滅しま
 スピーカーから音が	
出ない。	
	<ul><li>・ 音量が絞られている。</li><li>・ メモリーがいっぱいになっている。</li></ul>
「FULL」が点滅し、 録音できない。	• メモリーがいっぱいになっている。 →不要な用件を消去する。(20ページ参照)または
球目でさない。	別売りの接続キットでPCに保存する。(42ページ
	参照)
	• 選んだフォルダに99件録音されている。
	→別のフォルダを選ぶか、不要な用件を消去する。 (20ページ参照)
	<ul><li>・メモリー残量が不足している場合は上書き録音でき</li></ul>
上書き録音できない。	ません。上書きされる部分は、新たに録音される部
	分の録音が終わってから消去されるため、録音でき
	るのは、現在の残り録音可能時間分のみです。
雑音が入る。	<ul><li>録音したとき、本機をこすってしまい、雑音が録音 された。</li></ul>
	・録音中や再生中に本機を電灯線、蛍光灯、携帯電話
	などに近づけすぎると、ノイズが入ることがありま す。
	・外部マイク(別売り)で録音したとき、マイクのプ
	ラグが汚れていた。
	→プラグをきれいにクリーニングする。
	• 別売りのイヤホン / ヘッドホンで聞いているとき、
	イヤホン/ヘッドホンのプラグが汚れている。
	→プラグをきれいにクリーニングする。
録音レベルが小さい。 	<ul><li>マイク感度が「口述(L)」になっている。「会議(H)」 に切り換える。(14ページ参照)</li></ul>
録音が途中で止まる。	・デジタルVOR(15ページ)が作動している。VOR
	を使用しないときは、「VOR OFF」にする。
録音レベルが不安定。 ( 音楽などを録音した	<ul><li>本機は会議などの録音の際、自動的に録音レベルを 調整するよう設計されているため、音楽などの録音</li></ul>
しまるこを球目したとき)	調整するよう設計されているため、音楽などの録音には適していません。
	.=.5.~= 5 €7.00 €770

症状	原因 / 処置
再生スピードが速すぎ たり遅すぎたりする。	<ul><li>再生スピード(PLAY SPEED)切り換えスイッチを「標準(NORMAL)」に合わせる。(18ページ参照)</li></ul>
時計表示が「:」に なる。	<ul><li>時計を合わせていない。 (10ページ参照)</li></ul>
REC DATE表示が 「YMD」または 「:」になる。	• 時計を合わせていない時に録音した用件には、録音 した日付は表示されない。
「PRE SET」が表示され、アラーム再生設定、タイマー録音設定ができない。	<ul> <li>すでに他の用件でアラーム設定またはタイマー録音 設定されているのと同じ時刻を設定しようとする と、設定はできません。</li> </ul>
バックライトがつかな い。	<ul><li>明るいところでは、バックライトが点灯していることがわかりにくいことがあります。</li></ul>
電池の持続時間が短い。	• 10ページの乾電池の持続時間は、音量(VOL)つまみ「4」付近で内蔵スピーカーで再生した場合の目安です(ソニーアルカリ乾電池LR03(SG)使用時)、使用条件によっては短くなる場合があります。
正常に動作しない。	・ 乾電池を取り出して、もう一度入れ直す。
パソコンとの接続がで きない。	<ul><li>・別売りのICKIT-W5の取扱説明書を参照してください。(日本国内)</li></ul>
	<ul> <li>別売りのICKIT-W1、ICKIT-W2は本機とは接続できません。</li> </ul>
修理に出すと、録音した	内容が消えることがあります。ご了承ください。

原因/処置

## エラー表示一覧

エラー表示

エノー表示	际囚 / 处直
「PRE SET」	• すでに別の用件で同じ日時にアラーム再生またはタイマー 録音が設定されています。アラーム時刻を変えるか、設定 を変更してください。
「BACK-D」	<ul> <li>現在日時よりも前の日時でアラーム再生またはタイマー録音を設定しています。年号などもう一度確認して、設定し直してください。</li> </ul>
'NO ERASE ,	• 異なったモード間のインデックス削除はできません。
「NO DATA」	• 選んだ用件フォルダには用件が1件も録音されていません。用件が録音されていないと、アラーム設定などの操作はできません。
SET DATE,	• 時計合わせをしていないと、アラーム再生やタイマー録音 は設定できません。10ページの手順で設定してください。
「ID FULL」	• 1フォルダ内の用件の合計数が99件を超えているか、メモリーの残量が足りないため、インデックスが追加できません。いくつか用件を削除してからやり直してください。
·	(\h_s^\circ_\sigma_\sigma_k + \land \)

## 故障かな?と思ったら(つづき)

エラー表示	原因 / 処置
FULL	<ul><li>メモリー残量が足りないため、録音できません。 いくつか用件を削除してからやり直してください。</li></ul>
「ACCESS」	<ul><li>電池を入れたとき、またはUSBケーブルを抜いたとき表示 されます。この表示が出ている間は、電池を抜かないでく ださい。また、データの処理が多い場合、長時間表示され ることがありますが、故障ではありません。表示が消える までお待ちください。</li></ul>

## システム上の制約

ICレコーダーの録音方式では、いくつかのシステム上の制約があり、次のような症状が出る場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

症状	原因
最大録音時間まで録音 できない。	SPモードとLPモードを混ぜて録音すると、最大録音時間はSPモードとLPモードの最大録音時間の間になります。     最小録音単位(SPモードでは約16秒間、LPモードでは約42秒間)があるため、用件の数が多いと、端数が出ることにより実際の録音可能時間が最大録音時間より短くなることがあります(14ページ)。     最小録音単位より長い用件の場合でも、端数が出た場合は、同様に実際の録音時間よりも多く残り時間が減ることがあります。     上記の理由により、実際に録音した時間(カウンター表示)の合計と、「残り時間」を合計した時間が、最大録音時間より少なくなる場合
インデックスの追加が できない。	があります。 • 1つのフォルダ内で、99件を超えると、インデックスは追加できません。 • インデックスを頻繁に追加または削除すると、インデックスの追加ができなくなることがあります。
インデックスの削除が できない	<ul> <li>異なる録音モード(SP/LP)間のインデックスの削除はできません。</li> <li>インデックスを頻繁に追加または削除すると、インデックスの削除ができなくなることがあります。</li> </ul>

## 主な仕様

録音方式 内蔵フラッシュメモリー使用 モノラル録音

最大録音時間 ICD-BP120: SP 127分 LP 339分

ICD-BP220: SP 262分 LP 698分 ICD-BP320: SP 522分 LP 1393分\*

周波数特性 SP: 250~7,300Hz/LP: 300~3,500Hz

スピーカー 直径 32mm

入・出力端子 イヤホン(ミニジャック/モノラル)出力

負荷インピーダンス 16~300

マイク(ミニジャック/モノラル)入力

プラグインパワー対応 最小入力レベル 0.6mV

USBコネクター

再生スピード調節 FAST +30%、SLOW -15%

実用最大出力 300mW

電源 DC 3V 単4形アルカリ乾電池2本使用

最大外形寸法 約44.5×105.3×14.0mm(幅/高さ/奥行き)最大突起部含まず

質量 79g(アルカリ乾雷池IR03 2本含む)

付属品 ソニーアルカリ較電池LR03(2)/イヤホン(1)/

キャリングケース(1)/取扱説明書(1)/保証書(1)/

ソニーご相談窓口のご案内(1)

別売アクセサリー モノラルイヤーレシーバー MDR-EX17MM(国内のみ)/

インナーイヤーレシーバーMDR-EX70SL(国内のみ)/ アクティブスピーカー SRS-T77(日本、北米のみ)/ エレクトレットコンデンサーマイクロホンECM-Z60(ズーム マイク) ECM-T115(タイピン型)/接続コードRK-G64/ パソコン接続キットICKIT-W5(Microsoft Windows® 2000 Professional、Windows® Millennium Edition、Windows®98、Windows®98 Second Edition標準インストール(日本語版)対応)

\*LPモードでの連続録音の場合は、途中電池交換が必要になります。 詳しくは乾電池の持続時間(10ページ)をご確認ください。

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご 了承ください。


ワールドモデルをお買い上げのお客様へ 海外では、国によって扱っていない別売りアクセサリーもあります。





- 内蔵マイク(MIC)( @12ページ)
- 2 表示窓(☞49ページ)
- ③ フォルダ(FOLDER)切り換 えボタン(愛12、16、29ペー ジ)
- 4 インデックス / ブックマーク (INDEX/BOOKMARK) ボタ ン( \*\*22、26ページ )
- 5 表示(DISPLAY) 切り換えボタン(愛39ページ)
- A-Bリピート/重要マーク (A-B REPEAT/PRIORITY)ボタン(愛23、30ページ)
- ブメニュー(MENU)ボダン (愛10、32、35、40、41ページ)
- 8 消去(ERASE)ボタン(愛20 ページ)
- 9 ■停止(STOP)ボタン (愛13、18ページ)
- 10 スピーカー
- 12 イヤホン(EAR)ジャック (ぽ14、17ページ)

- 13 録/再(OPR)ランプ (愛12、17ページ)
- 14 ●録音 / 停止(REC/STOP) ボタン(愛12、24ページ)
- 15 Ⅱ一時停止(PAUSE)ボタン (愛13、17ページ)
- 17 ►■再生 / 停止(PLAY/ STOP)・決定(EXECUTE) ボタン(愛11、17、18、 23、29、30、32、35、40、 41ページ)
- 18 ホールド(HOLD)スイッチ (愛38ページ)
- 19 音量(VOL)つまみ(愛17ページ)
- ② USBコネクター(パソコン接 続用)( \*\*642ページ) 別売りのパソコン接続キット ICKIT-W5を使って録音した メッセージをパソコンに取り 込むときに使います。




- 21 再生スピード(PLAY SPEED)切り換えスイッチ (愛18ページ)
- ② マイク感度(MIC SENS)切り 換えスイッチ(愛14ページ)
- 23 VOR切り換えスイッチ(愛15 ページ)
- 24 クリップ\*
- 25 電池ぶた(愛9ページ)
- ② ハンドストラップ取り付け部 (ハンドストラップは付属して いません。)



- 厚手のポケットなどに差すと壊れる ことがあるので、ご注意ください。
- 本機をクリップでポケットに差し込んだまま、かがんだり走ったりするときは、クリップがはずれて落下しないよう、ご注意ください。

## 表示窓



- 1 ブックマーク表示(☞22ページ)
- ② アラーム表示(愛36ページ)
- 3 リピート表示(愛18、23ペー ジ)
- 4 録音モード(愛41ページ)
- 5 重要マーク(@30ページ) 6 REC DATE(録音日付、時
- (**b**) REC DATE ( 録音日刊、時 刻 )表示 ( 愛39ページ )
- 7 REMAIN(録音可能時間)表 \_ 示(愛39ページ)
- 8 メモリー残量表示(@714ページ)
- 9 フォルダ表示(愛12、16ページ)
- 10 電池交換時期表示(愛10ページ)
- 11 VOR録音表示(愛15ページ) 12 REC(録音)表示(愛12ページ)
- 13 選んだ用件番号(@12、16ページ) メニュー内のモード表示(@10、21、27、32、35、38、39、40ページ) (ON、OFFなど)
- 14 カウンター、残り時間、録音 日時、現在時刻表示(愛39ページ)、メニュー表示、操作メッセージなど。

#### □ ご注意

明るいところでは、バックライトが 点灯していることがわかりにくいこ とがあります。

## 保証書とアフターサービス

## 保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- ・保証期間はお買い上げ日より1年間です。

## アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

### それでも具合の悪いときはサービスへ

お買い上げ店または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニー サービス窓口にご相談ください。

#### 保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

### 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただき ます。

### 部品の保有期間について

当社ではICレコーダーの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能な期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店またはサービス窓口にご相談ください。

### ワールドモデルをお買い上げのお客様へ

海外での保証とアフターサービスについて

- •保証期間は、日本国内ではお買い上げ日より1年間、海外では90日です。
- 海外での修理やアフターサービスについてご不明な点は、保証書に記載の 海外ソニーサービス特約店にお問い合わせください。

# 索引

五十音順	八行
ア行	パソコン接続キット42
アラーム再生 35	早送り・早戻し18
イージーサーチ19	ビープ音(確認音)41
ー件リピート再生18	表示窓
インデックス(削除)28	フォルダ12、16、29
インデックス(追加)26	ブックマーク
上書き録音 25	プラグインパワー 15
音量調節 17	ホールド機能
カ行	マ行
· · • •	マイク感度14
外部マイク 15	マイク(内蔵)12
カウンター表示39	ムーブ
乾電池 9	メニュー 10、32、35、40、41
‡	メモリー残量表示14
高速早送り・早戻し	ヤ行
誤操作防止	用件の移動29
	用件の再生
サ行	用件の消去 20
再生(用件の)16	用件の録音12
再生スピード調節18	用件番号12、16、24、26
重要マーク 30	ラ行
消去(用件の)20	レビュー19
消去(インデックスの削除) 28	録音(用件の)12
スキャン再生	録音モード
接続(パソコン)42	
タ行	アルファベット順
タイマー録音	A-Bリピート23
追加録音24	ICメモリー 7
デジタルVOR15	LPE-F41
電池 9	SPE-F
時計合わせ 10	USBコネクター 42
ナ行	VOR 15
内蔵マイク12	
残り時間表示 39	

お問い合わせ窓口のご案内 ポータブルオーディオ・カスタマーサポート ICレコーダーに関する最新サポート情報 や、よくあるお問い合わせとその回答をご 案内するホームページです。

http://www.sony.co.jp/support-pa/

テクニカルインフォメーションセンター お使いになってご不明な点、技術的なご質 問、故障と思われるときのご相談は下記ま でお問い合わせください。

電話:048-794-5194

受付時間:月~金 午前9時から午後6時まで(祝日、年末年始、弊社休日を除く)

ご相談になるときは次のことをお知らせください。

• 型名: ICD-BP120またはICD-BP220

またはICD-BP320

• ご相談内容:できるだけ詳しく

・ お買い上げ年月日

### ソニー株式会社

〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35

http://www.sony.co.jp/